

MANUAL DO CONSUMIDOR VERSÃO 2012

TERMOPRATO TEKCOR 1 PEÇA DUPLO





 **SOPRANO**
Um universo de possibilidades.

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

1.1. Códigos:

09003.1296.05 Termoprato Tekcor 1,5L Uma Peça Duplo com Tampa (Azul)
09003.1296.12 Termoprato Tekcor 1,5L Uma Peça Duplo com Tampa (Bege)
09003.1296.13 Termoprato Tekcor 1,5L Uma Peça Duplo com Tampa (Bordô)
09403.1296.98 Conjunto 6 Pçs Termoprato Tekcor 1,5L Uma Peça Duplo com Tampa (Misto)
Medidas Externas do Produto: 221 x 203 x 148 mm comp x larg x alt
Medidas Internas do Produto: 170 diâmetro x 70mm alt

2. COMPONENTES DO PRODUTO:



- 1 Tampa
- 2 Corpo externo com interno divisória duplo
- 3 Presilhas laterais

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

- Capacidade 1,5L
- Conserva a temperatura por mais tempo
- Eficiência térmica de 4 à 5 horas
- Presilhas laterais para maior segurança
- Matéria- prima 100% virgem e atóxica (sem odor)
- Material Polipropileno (PP)
- Isolamento em EPS (poliestireno expandido)
- Qualidade Soprano
- Compatível com micro-ondas

DICA:

Ao utilizar o termoprato no microondas, obter o máximo de atenção nos itens abaixo:

- 1) Não fechar a tampa trancando-a com os fechos, ou seja mante-la somente apoiada, ou, mesmo sem a tampa.
- 2) Cuidado de não colocar os fechos em contato excessivo com gordura.

4. COMO UTILIZAR O PRODUTO:

PARA ALIMENTOS QUENTES:

- Lavar o produto antes de utilizar
- Pré-aquecer o produto antes de colocar o alimento sólido ou pastoso, enchendo-o com água quente em torno de 80°C, por aproximadamente 3 minutos.
- Após, retirar a água do pré-aquecimento e colocar em seguida o alimento no produto, o mais quente possível (acima de 80°C), tampando-o imediatamente.
- Abrir o produto somente no momento da refeição.

PARA ALIMENTOS FRIOS:

- Lavar o produto antes de utilizar
- Pré-resfriar o produto antes de colocar o alimento sólido ou pastoso, enchendo-o com água gelada, por aproximadamente 3 minutos.
- Após, retirar a água do pré-aquecimento e colocar em seguida o alimento no produto, o mais quente possível (acima de 80°C), tampando-o imediatamente.
- Abrir o produto somente no momento da refeição.

5. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA::

- Nunca armazenar alimentos por um período prolongado.
- A temperatura ideal do alimento deve ser acima de 80°C.
- Quanto maior a quantidade de alimento, maior será o tempo de conservação da temperatura.
- Alimentos como feijão, arroz, massas, purês, alimentos mais consistentes favorecem a conservação de temperatura, principalmente se o produto estiver cheio.
- Alimentos como verduras, frutas, favorecem uma menor conservação de temperatura, mas podem ser armazenados sem nenhum problema.
- Não leve ao forno, ou ao fogo.
- Não lavar o produto por imersão.

- Não utilizar objetos abrasivos como esponja de aço, fibras abrasivas ou similares para sua limpeza.
- **Limpeza interna:** se houver cheiro em seu interior, lave-o com água e sabão neutro. Posteriormente, deve-se encher o produto com uma solução de água com uma colher de sopa de Bicarbonato de Sódio.
- **Limpeza externa:** deve ser executada com sabão, ou detergente e esponja e água. comprometem sua funcionalidade e durabilidade ao longo do tempo de uso.

6. CERTIFICADO DE GARANTIA:

- 1 A Soprano assegura o consumidor a garantia do produto de 90 dias contra defeitos de fabricação e material, este prazo é estabelecido por lei.
- 2 A garantia de 90 dias é contada a partir da data da compra.
- 3 Esta garantia perderá a validade se:
 - 3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas.
 - 3.2 O produto for alterado ou violado.
 - 3.3 O defeito for decorrente do uso indevido do produto, ou, em desacordo com o recomendado.
- 4 A garantia não cobre a limpeza do aparelho.
- 5 Esta é uma garantia de balcão, e portanto, não cobre atendimentos domiciliares, para troca do produto, dentro dos termos de garantia, dirija-se ao local da compra, com a NOTA FISCAL.
- 6 Para contatar a Soprano ligue para nosso SAC 08007038999 em horário comercial, ou acesse nosso site www.soprano.com.br. Através do site você pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso preencha seus dados e deixe seu comentário. A Soprano terá o maior prazer em responder.



Soprano Eletrometalúrgica e Hidráulica Ltda.
CNPJ: 88.634.977/0012-45 - RS 122, Km 61
CEP: 95180-000 - Farroupilha - RS - Brasil
Site: www.soprano.com.br
Email: utilidades@soprano.com.br
SAC: 08007038999, ou, 54-21096200