

MANUAL DO CONSUMIDOR VERSÃO 2012

TERMOPRATO PLUS




 **SOPRANO**
Um universo de possibilidades.

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

1.1. Códigos:

09003.1370.17 Termoprato Plus 1,5L Uma Peça Simples (Vermelho)
09003.1370.18 Termoprato Plus 1,5L Uma Peça Simples (Marrom)
09003.1371.17 Termoprato Plus 1,5L Uma Peça Simples (Vermelho)
09003.1371.39 Termoprato Plus 1,5L Uma Peça Simples (Verde)
09003.1401.17 Termoprato Plus 1,5L Uma Peça Dupla (Vermelho)
09003.1401.18 Termoprato Plus 1,5L Uma Peça Dupla (Marrom)
09003.1401.39 Termoprato Plus 1,5L Uma Peça Dupla (Verde)
Medidas Externas do Produto: 219 x 200 x 130mm comp x larg x alt
Medidas Internas do Produto: 166 diâmetro x 73mm alt

2. COMPONENTES DO PRODUTO:



- 1 Alça
- 2 Corpo externo e interno
- 3 Corpo Externo
- 4 Tampa da base

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

- Capacidade 1,5L
- Conserva a temperatura por mais tempo
- Eficiência térmica até 6 horas
- Com alça retrátil
- Matéria- prima 100% virgem e atóxica (sem odor)
- Material Polipropileno (PP)
- Isolamento térmico em PU (poliuretano)
- Não recomendado para micro-ondas
- Qualidade Soprano



4. COMO UTILIZAR O PRODUTO:

PARA ALIMENTOS QUENTES:

- Lavar o produto antes de utilizar
- Pré-aquecer o produto antes de colocar o alimento sólido ou pastoso, enchendo-o com água quente em torno de 80°C, por aproximadamente 3 minutos.
- Após, retirar a água do pré-aquecimento e colocar em seguida o alimento no produto, o mais quente possível (acima de 80°C), tampando-o imediatamente.
- Abrir o produto somente no momento da refeição.

PARA ALIMENTOS FRIOS:

- Lavar o produto antes de utilizar
- Pré-resfriar o produto antes de colocar o alimento sólido ou pastoso, enchendo-o com água gelada, por aproximadamente 3 minutos.
- Após, retirar a água do pré-aquecimento e colocar em seguida o alimento no produto, o mais quente possível (acima de 80°C), tampando-o imediatamente.
- Abrir o produto somente no momento da refeição.

5. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA::

- Nunca armazenar alimentos por um período prolongado.
- A temperatura ideal do alimento deve ser acima de 80°C.
- Quanto maior a quantidade de alimento, maior será o tempo de conservação da temperatura.
- Alimentos como feijão, arroz, massas, purês, alimentos mais consistentes favorecem a conservação de temperatura, principalmente se o produto estiver cheio.
- Alimentos como verduras, frutas, favorecem uma menor conservação de temperatura, mas podem ser armazenados sem nenhum problema.
- Não leve ao forno, ou ao fogo.
- Não lavar o produto por imersão.

- Não utilizar objetos abrasivos como esponja de aço, fibras abrasivas ou similares para sua limpeza.
- **Limpeza interna:** se houver cheiro em seu interior, lave-o com água e sabão neutro. Posteriormente, deve-se encher o produto com uma solução de água com uma colher de sopa de Bicarbonato de Sódio.
- **Limpeza externa:** deve ser executada com sabão, ou detergente e esponja e água. comprometem sua funcionalidade e durabilidade ao longo do tempo de uso.

6. CERTIFICADO DE GARANTIA:

- 1 A Soprano assegura o consumidor a garantia do produto de 90 dias contra defeitos de fabricação e material, este prazo é estabelecido por lei.
- 2 A garantia de 90 dias é contada a partir da data da compra.
- 3 Esta garantia perderá a validade se:
 - 3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas.
 - 3.2 O produto for alterado ou violado.
 - 3.3 O defeito for decorrente do uso indevido do produto, ou, em desacordo com o recomendado.
- 4 A garantia não cobre a limpeza do aparelho.
- 5 Esta é uma garantia de balcão, e portanto, não cobre atendimentos domiciliares, para troca do produto, dentro dos termos de garantia, dirija-se ao local da compra, com a NOTA FISCAL.
- 6 Para contatar a Soprano ligue para nosso SAC 08007038999 em horário comercial, ou acesse nosso site www.soprano.com.br. Através do site você pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso preencha seus dados e deixe seu comentário. A Soprano terá o maior prazer em responder.



Soprano Eletrometalúrgica e Hidráulica Ltda.
CNPJ: 88.634.977/0012-45 - RS 122, Km 61
CEP: 95180-000 - Farroupilha - RS - Brasil
Site: www.soprano.com.br
Email: utilidades@soprano.com.br
SAC: 08007038999, ou, 54-21096200